



1. Flooré-skive montert i Alfex ReadyFlex
2. Priming med Alfex 1K Tetningsmasse
3. Alfex ProFix med Alfex FlexBinder
4. Alfex QuickFuge 8 premium

Underlag

Underlaget skal være stabilt og egnet i henhold til gjeldende bransjeregler.

Flooré varmgulvskiver monteres i Alfex ReadyFlex. Bruk en 6 mm tannsparkel til å glatte ut flislimen. Trykk fast skiven i den våte flislime slik at du får full fylling under skiven.

Monter gulvvarmerør i henhold til Floorés anvisninger.

Monteringen bør utføres enten rett etter at skivene er lagt eller når flislime er herdet.

Når gulvvarmesystemet er installert og trykk-kontrollert, er det tid for å legge fliser. Gulvvarmesystemet skal være avstengt.

Produkter

Alfex ReadyFlex

Alfex 1K Tetningsmasse

Alfex ProFix

Alfex FlexBinder

Alfex QuickFuge 8 premium

Alfex M-Silicon



Forbehandling

Avfett Flooré-skivene med sprit eller et lignende rengjøringsmiddel. Tørk over med en myk klut.

Før priming bruker du Alfex 1K Tetningsmasse. Påføres med rull eller pensel i et tynt, ca. 0,2 mm heldekende, materialskillende lag.

La det tørke i minst 12 timer.

Legging av fliser

Keramiske fliser, min. 150 x 150 mm, monteres i Alfex ProFix eller Alfex QuickFix premium blandet med Alfex Flexbinder.

Flexbinder fortynnes med rent vann i forholdet 1:1 og blandes i pulver til passende konsistens, 0,4–0,5 l/kg. Fliserne monteres i henhold til generelle anvisninger.

Tørketid før fuging er minst 2 døgn.

Fuging

Fliserne fuges med Alfex QuickFuge 8 premium alt. Alfex CeraFill 10 colour.

Vegg/gulv-vinkelen fuges med Alfex M-Silicon myk fugemasse.

Merk!

Gulvvarmen skal være slått av i minst 8 døgn etter at fugearbeidene er fullført.

Deretter økes temperaturen gradvis.

Referanser

www.floore.se

