



1. Flooréskiva monterad i Alfix ReadyFlex
2. Primning med Alfix 1K Tätningsmassa
3. Alfix ProFix med Alfix FlexBinder
4. Alfix QuickFuge 8 premium

Underlag

Underlag skall vara stabilt och lämpligt i enlighet med gällande branchregler. Flooré värmegolvskivorna monteras i Alfix ReadyFlex. Använd 6 mm fixkam för att breda ut fixen. Tryck fast skivan i den blöta fixen så full fixfyllnad erhålls under skivan. Montera golvvärmerör enligt Flooré's anvisningar. Monteringen bör ske omgående efter att skivorna är applicerad i fixet.

När golvvärmsystemet har installerats och tryckprovats är det dags att lägga klinker. Golvvärmsystemet skall vara avstängt.

Produkter

Alfix ReadyFlex
Alfix 1K Tätningsmassa
Alfix ProFix
Alfix FlexBinder
Alfix QuickFuge 8 premium
Alfix M-Silicon

Förbehandling

Avfetta Flooré skivorna med rödsprit eller liknande rengöringsmedel, torka efter med mjuk trasa. För primning används Alfix 1K Tätningsmassa. Påförs med roller eller pensel i et tunt, ca 0,2 mm heltäckande materialskiljande skikt. Låt torka min. 12 timmar.

Plattläggning

Keramiska plattor, min 150 x 150 mm, monteras i Alfix ProFix eller Alfix QuickFix premium blandad med Alfix Flexbinder. Flexbinder förtunnas i förhållandet 1:1 med rent vatten och blandas i pulver till lagom konsistens, 0,4 - 0,5 l/kg. Plattorna monteras enligt allmänna anvisningar. Torktid innan fogning min. 2 dygn.

Fogning

Plattorna fogas med Alfix QuickFuge 8 premium alt. Alfix CeraFill 10 colour. Vägg/golv vinkeln fogas med Alfix M-Silicon mjukfogmassa.

OBS!

Golvvärme skall vara avstängd min 8 dygn efter avslutad fog arbete. Herefter stegvis ökning av temperaturen.

Hänvisningar

www.floore.se
www.alfix.com



