



Keramisk golvbeläggning på LK golvvärmesystem - HeatFloor 22. Torra utrymmen i bostadssektorn

- Används på träbjälklags konstruktioner

Underlag

Underlag skall vara stabilt och lämpligt i enlighet med gällande branschregler. Träbjälkarnas c/c mått, max 600 mm. LK HeatFloor 22 spårskivor, LK Värmefördelningsplåtar och LK 16 mm Universal rör monteras på underlaget enligt LK Systems anvisningar.

Förbehandling

Avfetta LK Värmefördelningsplåtar med rödsprit eller liknande rengöringsmedel och torka efter med mjuk trasa.

På HeatFloor 22 systemet monteras en min. 12,5 mm Knauf Danogips GF 13 eller liknande golvgipsskivor i Alfex ReadyFlex färdigblandad fästmassa. Fästmassan kammats ut med en 4x4 el 6x6 mm tandad spackel.

Åtgång: 2-3 kg/m²

Rörens placering markeras varefter skivorna skruvs med lämpliga gipsskruvar – längs kanter och mellan rören.

Låt torka ca. 12 timmar.

Plattläggning

Ytan rengörs noggrant för fett och damm och primas med Alfex PlaneMixPrimer utspädd med vatten 1:6.

Låt torka 1-2 timmar.

Keramiska plattor monteras i Alfex ProFix blandad med Alfex FlexBinder.

FlexBinder förtunnas i förhållandet 1:1 med rent vatten och blandas i pulver till lagom konsistens, 0,4 - 0,5 l/kg. Vi rekommenderar max 600x600 plattor med min. 4 mm fogar.

Plattorna monteras enligt allmänna anvisningar.

Torktid innan fogning: Min. 2 dygn.

Fogning

Plattorna fogas med Alfex CeraFill 10 colour. Vägg/golv vinkeln fogas med Alfex M-Silicon mjukfogmassa.

OBS!

Golvvärme skall vara avstängd min 8 dygn efter avslutad fog arbete.

Hänvisningar

www.lksystems.se

www.alfix.com

