

**Keramisk golvbeläggning på
LK golvvärmesystem - EPS 16.
Torra utrymmen i bostadssektorn**

- Används endast på bärande golv med betong/träbjälklag
- Låg bygghöjd

Underlag

Underlag skall vara stabilt och lämpligt i enlighet med gällande branschregler.

Träbjälkarnas c/c mått, max 600 mm. Underlaget rengörs noggrant från damm, fett, smuts eller liknande.

Vid starkt sugande underlag kan det med fördel primas med Alfix PlaneMixPrimer förtunnad 1:6 med vatten. EPS 16 spårskivorna monteras i Alfix ProFix blandad med Alfix FlexBinder/vatten 1:1.

Använd kamstorlek 6x6 el 8x8 mm - Åtgång: 1,5-1,9 kg/m².

Låt torka min. 12 timmar.

LK Golvvärmerör 12 monteras enligt LK's anvisningar.

Vid vändskivorna fylls oanvända spår rillor med Alfix ProFix.

Förbehandling

Avfetta spårskivorna med rödsprit eller liknande rengöringsmedel och torka efter med mjuk trasa.

Alfix 1K Tätningsmassa påförs med roller eller pensel i ett tunt, ca 0,2 mm heltäckande materialskiljande skikt.

Åtgång: 0,3 kg/m².

Låt torka min. 12 timmar.

Plattläggning

Keramiska plattor, min 100x100 mm, monteras i Alfix ProFix blandad med Alfix Flexbinder. Flexbinder

förtunnas i förhållandet 1:1 med rent vatten och blandas i pulver till lagom konsistens, 0,4 – 0,5 l/kg.

Plattorna monteras enligt allmänna anvisningar.

Torktid innan fogning: Min. 2 dygn.

Fogning

Plattorna fogas med Alfix CeraFill 10 colour.

Vi rekommenderar min. 4 mm fog bredd på grund av ev. termiska rörelser.

Vägg/golv vinkeln fogas med Alfix M-Silicon mjukfogmassa.

OBS!

Golvvärme skall vara avstängd min 8 dygn efter avsluttad fog arbete.

Hänvisningar

www.lksystems.se

www.alfix.com

